

取扱説明書  
(翻訳)

## ブリンクマン昇圧ポンプ

## FH11...FH17



ブリンクマン・ポンプ・ジャパン株式会社  
〒252-0805 神奈川県藤沢市円行2-19-12  
電話：0466-77-8320  
ファックス：0466-77-8321  
ホームページ：www.BrinkmannPumps.jp  
【最新の取扱説明書を取得できます。  
「ホームページ」→「サポート」→「ダウンロード」  
→「取扱説明書」をクリック】

**Brinkmann Pumpen**  
**K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG**  
Friedrichstraße 2 D-58791 Werdohl  
Tel.: +49-2392 / 5006-0  
Fax.: +49-2392 / 5006-180

www.brinkmannpumps.de  
sales@brinkmannpumps.de































